



AQVSYSTEMS

Handleiding voor het vervangen van de filters en het onderhouden van uw :

Aqualine/AQV 5 en 12 waterfiltersysteem

Vervangen van de filters en de onderdelen

Hoe vaak vervangt u de filters, de pH ring en de mineraalstenen

Het keramische filter, het meerstappenfilter en de pH ring (als u een alkalisch systeem heeft) vervangt u eenmaal per jaar. De mineraalstenen vervangt u eenmaal per drie jaar.

Hoe vervangt u de filters, de pH ring en de mineraalstenen?

A. Keramisch filter

- Spoel het filter af onder koud stromend water.
- Schuif het siliconen ringetje over het schroefdraad en plaats het filter in het gat van het boventank.
- Draai de vleugelmoer aan de onderzijde vast.



B. Meerstappen filter (12 liter filter heeft 1 laag meer)

- Verwijder de verpakking.
- **Leg het filter horizontaal in koud water gedurende 15 minuten. Het moet helemaal onder water liggen. Af en toe omdraaien en de boven- en onderkant schuin optillen om eventuele lucht te verwijderen. Na 15 minuten mag het filter niet meer drijven anders zit er nog lucht in en is het niet goed verzadigd.**
- **Zet het filter rechtop in een vergiet en laat het ongeveer 5 minuten onder een zacht stromende kraan staan om eventuele resten koolstof te verwijderen.**
- Draai het filter vanaf de onderzijde in de filter ring.



C. pH ring (alleen bij de alkalische versie)

- Leg de ring in een bakje water. Ververs het water een paar keer. Laat het 1 uur staan en proef het water. Is het nog niet lekker herhaal dit nogmaals.
- Leg de pH ring op de bodem van de onderste tank.



D. Mineraalstenen

- Als er alg op de stenen te zien is borstel dit dan af onder een stromende kraan.
- Kook de stenen 15 minuten uit in een pannetje water waar u 1 theelepel zout aan toe hebt gevoegd.
- Als de stenen zijn afgekoeld leg ze dan op de bodem van de onderste tank (leg eerst de pH ring op de bodem als u de alkalische versie heeft).



Zie ommezijde voor het onderhoud en veel gestelde vragen.

